

Carbon Tail Lens Cover Set

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

- THAB7004 カーボンテールレンズカバーセット
- THAB7104 マットカーボンテールレンズカバーセット

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品

カーボンテールレンズカバー RH ×1
カーボンテールレンズカバー LH ×1
両面テープ 貼り込み済み
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、鍵を抜いた状態で作業を行います。

樹脂パーツは油分を含んでいますので、両面テープがつきにくい場合があります。取り付け前にクリーナー等で必ず脱脂を行ってください。

2

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行ってください。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、テールレンズに仮あてをしてフィッティングの確認を必ず行って下さい。

3

製品が正しく取り付け出来る事を確かめましたら、製品裏側の両面テープ保護フィルムをP1を参考に少し剥がし、車体側へ取り付けを行います。

仮あてで取付位置の確認を行い、必要であれば取り付け位置をマスキングテープなどでマークすると、貼り付け時にガイドが出来て取り付けが容易になります。

P1



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

製品を張り付ける前に、両面テープをヒートガンやドライヤー等で人肌程度に温めてから取り付けをすると、両面テープの粘着が上がりより確実な取り付けが可能となります。

5

以上で取り付け作業は完了です。今一度製品が正しく、確実に取り付け固定されているかを確認して、作業は終了です。