

Carbon Tail Lens Panel

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595 series4

- THAB1030 カーボンテールレンズパネル
- THAB1130 マットカーボンテールレンズパネル

付属品

カーボンテールレンズパネル RH ×1
カーボンテールレンズパネル LH ×1
両面テープ (製品に貼込済)
本書 1部

POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。
作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、カーボンテールレンズパネルを取り付けるリヤテールレンズ部分をクリーナー等で脱脂行なって下さい。
油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがあります。

本製品は595シリーズ4用です。
フェイスリフト前の車体には取り付けが出来ませんのでご注意ください。



2



THREEHUNDRED®

Dukes & Co.

〒151-0064 東京都渋谷区上原1-22-3-4F
TEL.03-5738-7573
mail: contact@threehundred.jp

300POSTO OSAKA

〒599-8127 大阪府堺市東区草尾123-4
TEL.072-360-4636
mail: 300osaka@threehundred.jp

<https://www.threehundred.jp>

製品は必ず仮フィッティングを行い、位置決め等をして頂き、確実に取り付けが出来る事を確かめてから、取り付け作業を行って下さい。

テールレンズ側がボディと同色ですので、位置決めはとても重要です。
ズレて貼ってしまいますと、下地の色が見えてしまいますので、ご注意ください。

3

位置決めが終了しましたら、両面テープの保護フィルムを剥がし、製品を車体に貼り付けます。
再度確実な取り付けが出来ている事を確認して作業は終了です。