

# Carbon Trunk Spoiler

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

- THAB7006 カーボントランクスポイラー
- THAB7106 マットカーボントランクスポイラー

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

カーボントランクスポイラー ×1枚  
両面テープ 貼り込み済み  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下してから装着作業を行って下さい。

本製品はトランクスポイラーの装着位置が非常にシビアです。左右、前後の位置を仮合わせ時にマスキングテープ等でマークすると装着を確実に行う目安となります。

2

製品のフィッティングが終了しましたら、ボディ側の汚れや油分をしっかりと取り除いてから取り付け作業を行って下さい。

ボディコーティング等が効いている個体は両面テープの定着が悪い場合がありますので、その際には適度な脱脂を行ってから作業を行って下さい。行わない場合は製品の脱落等の恐れがあります。



P1

3

前後方向はP1を参考、ボディラインから約10mm程セットバックした位置が落ち着く取り付け位置です。

P2を参考に、ハイマウントストップランプ下部と、製品のラインが揃う位置が取り付けポイントです。

ハイマウントストラップ側で位置を決めて、トランク側を最後に位置合わせと綺麗に取り付けが出来ます。

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

P2



4

両面テープの保護フィルムは最初に全て剥がさず、P3（他車種参考画像）のように左右10cm程度を剥がし、位置決めをしたポイントへ仮装着状態を作ってから、保護フィルムを全て剥がして下さい。

再度製品がしっかりと固定されている事を確認して、作業は終了です。



P3