

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1031 カーボンボンネット(塗装ベース)
- THAB1131 カーボンボンネット(クリア塗装仕上げ)
- THAB1231 マットカーボンボンネット(マットクリア塗装仕上げ)
- THAB1331 カーボンボンネット スムースタイプ(塗装ベース)
- THAB1431 カーボンボンネット スムースタイプ(クリア塗装仕上げ)
- THAB1531 マットカーボンボンネット スムースタイプ(マットクリア塗装仕上げ)

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品 THAB1031/1131/1231

カーボンボンネット本体 ×1枚
ダクトカバーパネル ×1枚
取り付けボルト(組込済み) ×8個
ウェルナット(組込済み) ×8個
本書 1部

付属品 THAB1331/1431/1531

カーボンボンネット本体 ×1枚
取り付けボルト(組込済み) ×8個
本書 1部

1

車両を安全な場所に停車させ、車両完全に冷えている状態で作業を行って下さい。ABARTH500のボンネット内は大変高温になりますので、思わぬ火傷をする事があります。

純正ボンネットを外し、純正ボンネットに装着されているボンネットストッパーを純正ボンネットから移植します。



2

カーボンボンネットを仮組みして、チリの調整をします。

ボンネットキャッチ部分は多少位置調整を出来るように設計されていますので、必要であれば調整を行ってください。チリ調整、各部のナットが確実に締まっている事を確認して取り付けは作業は終了です。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



本体とステーをとめている、ナットの適正トルクは6Nmです。締めすぎますとネジが折れますので十分ご注意ください。

3

※THAB1031/1131/1231のみ

ダクトカバーパネルを外すと、右の画像のようなウェルナットが出てきます。出荷時は仮組をしてありまして、取れやすくなっていますが、本締めして頂くとリベットのように中でナットが膨らみ、ウェルナットが取れなくなりません。

締め込みが甘いとウェルナットが落ちやすくなっていますのでご注意ください。



4

※THAB1031/1131/1231のみ

ダクトカバーパネルを外した状態で長時間雨ざらしにしますと、雨水等がエンジンルームに進入し、ショートや錆などの原因になる場合があります。走行以外の駐車中はダクトカバーパネルを装着される事をお勧め致します。取り外しの際にビスの脱落にご注意下さい。