

Front Member Centering Bolt

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500・500C・595・595C・695・595シリーズ4共用

■ THAB2030 フロントメンバーセンタリングボルト

付属品

メンバーセンタリングボルト(大) ×2

メンバーセンタリングボルト(小) ×2

本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、エンジンを停止させた状態で作業を開始してください。

フロントメンバーのボルトを交換しますので、有資格者の作業の元、確実な交換作業を行って下さい。

本商品の取り付け後はアライメント調整を推奨します。



2

リフトアップをして、画像該当箇所のボルトをフロントメンバーセンタリングボルトに交換します。

ボルトを抜く前に、まずフロントメンバー全てのボルトを一旦緩めて、メンバー本体が少しフリーになる状態で交換します。

メンバーがフリーになりましたら、該当箇所のボルトを交換します。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



3



ボルトは、メンバーセンタリングボルト4本を先に仮組みしていき、その後に残ったメンバーのボルトを仮組みします。

仮締めが完了しましたら、各部を適正トルクで締め付けして作業は完了です。

商品のお買い上げありがとうございました。

 Duke's & Co.