

High Mount Stay for 124 Spider

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

■ THAB7014 ハイマウントステー

付属品

ハイマウントステー RH ×1
ハイマウントステー LH ×1
取り付けビス M6x15 ×4
取り付けビス M6x20 ×4
取り付けナット ×8
ワッシャー ×8
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

本製品はカーボンリヤウイングのオプションパーツになります。他商品への流用は危険ですので、絶対に行わないでください。

本商品はトランクへ負荷がかかりますので、カーボントラックスボイラーの同時装着を強く推奨します。装着が無い場合は、トランクの補強などを必ず行って下さい。トランクが変形する原因となります。

2

カーボンリヤウイングを組む前、もしくはカーボンリヤウイングを、ステーから外します。

付属のビスを使い仮組を行います。ハイマウントステーには左右がありまして、右の画像は後ろから見て右側のハイマウントステーの取り付け画像になります。



3

仮組の状態で角度を決めます。

M6x15の短いビスはウイングとハイマウントステーを取り付け、M6x20の長いビスはボディ側ステーとハイマウントステーを取り付けます。

位置が決まりましたら本組を行います。トランクスボイラーを同時装着していない際には、必ずトランクの補強を行って下さい。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

ステーの向きや、各部のネジの締め付けを確認して、作業は終了となります。

ナイロンナットを採用していますが、ご使用頂く上で、ビスの緩み等の取り付け確認は、定期的に行ってください。

