

Trunk Frame I Bolt Model

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB2020 トランクフレーム アイボルトモデル

付属品

トランクフレーム ×1
ブラケット ×2
アイボルト ×4
アイボルト(ブラック) ×4
ダミーキャッチ ×1
取り付けボルト
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させてから作業を行ってください。
走行後は車両が高温となっていますので、十分に冷めてから作業を行ってください。

トランクフレームとブラケットには左右があります、商品に印をつけていますので、必ず確認して取り付け作業を行ってください。



2

リヤシートの付け根部分のボルトを外し、トランクフレーム・ブラケットを付属のボルトで取り付けます。
この際、本締めはせずに、ブラケットとバーを一度仮組して下さい。

ブラケットには左右があります、誤って取り付けをしますと、ブラケットとトランクフレームが曲がってしまいますので、ご注意ください(ブラケットには左右の刻印があります)

3

バーは、リヤゲートからトランクを覗いたときに、エンブレムの文字が正しく読める向きが正しい位置になります(左右の刻印があります)

各部の仮組を行い、確実に取り付けが出来る事を確認しましたら、各部を本締めして、取り付けを行います。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

各部の締め付けが終わりましたら、リヤシートを可倒させて、干渉が無い事を確認してください。

トランクフレームはボディの補強パーツを兼ねていますので、定期的なボルトの確認を必ず行って下さい。

5

ブラックのアイボルトは、シート横と、シート裏の純正ボルトを抜き、付属のブラックアイボルトを取り付けします。

シートベルトキャンセラーは、サーキット以外での使用は絶対に行わないでください。

各部の締め付けを確認し、作業は終了です。

