

## 作業前に必ずお読みください

- サスペンションは重要保安部品です。交換・取付作業は必ず陸運局認定の整備工場で行って下さい。交換に伴う不具合により発生した事故等につきまして、弊社は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。
- サスペンションの交換作業は自動車メーカーが発行しているサービスマニュアルに従って行って下さい。また取付前に車への適合を必ずご確認ください。
- 当製品は各車種毎の専用設計をしております。適応車種以外への取付、取付位置の変更、製品の改造・加工は保安基準に適合しなくなりますので絶対にお止め下さい。もし製品を改造・加工してトラブルや事故が発生しても弊社では一切の責任を負いかねます。
- 走行直後の交換作業はサスペンション・ブレーキ周辺が非常に高温になっており大変危険です。交換作業は必ず車両が十分に冷えてから行って下さい。
- 取り付け車両の状態や個体差により、4輪均一に車高が下がらない場合があります。
- 装着車両のコンディションにより、ナット・ブラケット等の装着物が再使用出来ない場合があります。その際は適切に取り付けが出来るように純正パーツを揃えてから取り付け作業を行って下さい。破損パーツがある状況で本製品を組み付ける行為は大変に危険で、トラブルや事故の原因となります。
- サスペンションを分解する事でホイールアライメントが必ず狂います。本製品を取り付け後には必ずホイールアライメントの計測・調整作業を行って下さい。
- 走行中に異常や異音を発生した場合は、直ちに車を停車し異常箇所の点検を行って下さい。
- 取付の際、ご質問、不安な点等がございましたら販売店又は弊社までお問い合わせ下さい。

## 製品を安全にお使い頂く為に

- LOWERING SPRING を切断したり、熱を加えたり、再塗装したりしないで下さい。製品を正しいスペックでお使い頂けなくなりトラブルの原因となります。
- 工具で LOWERING SPRING を叩いたり、つかんだりしないで下さい。錆が発生したり、確実な取り付けが出来なくなる可能性があります。
- LOWERING SPRING を圧縮する際にはシート間の遊び量は 30mm を限度とし、圧縮する際にはコイル円周上に均一に圧縮して下さい。
- パンプストップパバーを切ったり外したりすると、異常ストロークの原因となりダンパーを破損する可能性があります。
- 品質には万全を期しておりますが、取付前に商品に異常がないかご確認ください。

LOWERING SPRING は車高の調整・スプリングのレート変更を目的で開発されています。特に車高が下がった事でサスペンションストロークがスタンダード時よりも減少するため、定員乗車状態や積載荷重量が過多の際にはフルパンプ状態となる事があり、その場合にボディやその他周辺箇所にタイヤ等が干渉する可能性がある事をご理解下さい。

コイルスプリングは工業製品であり基本的に消耗品となります。正し取り付けをされたとしても、経年劣化でスプリングがヘタリ車高の変化、パネレートの変化があり、新品時の性能を失う場合がある事をご理解下さい。

## 取り付けに際しての注意点

ABARTH 124 Spider は車高を下げると自動光軸調整が誤作動し、ヘッドライトが自車の手前を照らしてしまいます。それを改善するために調整式の光軸リンクを付属しております。左リアのサスペンションアームに取り付けてある光軸リンクを付属品に交換して下さい。LOWERING SPRING の設定車高に対して基準値を出した長さで出荷しておりますが、個体差もありますので走行前に光軸の調整は必ず行って下さい。

ベストなコンディションでお使い頂くために、弊社デモカーのアライメント値を記載致します。

ワインディングとストリートアライメントを掲載しますので、参考にして頂けたらと思います。

### ■ワインディングセットアップ

キャスター :	+5.9°	▲	+5.9°
キャンバー :	-1.8°		-1.8°
トール :	+0°03	(+0°06)	+0°03
キャンバー :	-2.2°		-2.2°
トール :	+0°05	(+0°10)	+0°05

### ■ストリートセットアップ

キャスター :	+5.9°	▲	+5.9°
キャンバー :	-1.5°		-1.5°
トール :	+0°05	(+0°10)	+0°05
キャンバー :	-2.0°		-2.0°
トール :	+0°10	(+0°20)	+0°10



本書に記載されている事項をご一読頂き、安全に楽しい ABARTH Life を楽しんで頂けたら本望です。

THREE HUNDRED LOWERING SPRING のお買い上げ、ありがとうございました。

## 発売元

有限会社デュークス THREE HUNDRED 〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-13-9 TEL : 03-5738-7573 FAX : 03-5738-7574  
mailto : contact@threehundred.jp WebSite : www.threehundred.jp