

Roll cage kit

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695

■ THAB4010 ロールケージキット

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行ってください。
運転席と助手席、リヤシート背面と座面を車体から外します。

リヤシートのキャッチ部分の穴を、P1のように広げます。



2

メインアーチを車体に入れて、ロールケージを仮組していきます。
この際に、斜行バーとメインアーチの穴位置が個体差により少しズれる場合があります。
その際にはP2のカラーをメインアーチ下の取付箇所に入れて、メインアーチの傾きを調整します。

P2



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

ロールケージの仮フィッティングが完了したら、各部分を本締めしていきます。

P3のようにスラッシュバーは右ハンドル、左ハンドル車により、左右どちらにセットして頂いても結構です。
セオリー的には、運転席側の上部から斜めにつくとされています。

4



今一度各部の締め付けを確認して作業は終了となります。

リヤシートを外しての一般公道での使用は、乗車定員の記載変更が必要です。所管の陸運支局で手続きを行ってください。

商品のお買い上げありがとうございました。